

Schließanlage

Schlüssel

Bedienungsanweisung

Um das Schloss zu bedienen, den Schlüssel vollständig in die Schlüsselnut einstecken und Schlüssel drehen. Wenn sich das Schloss nicht öffnen lässt, Schlüssel herausnehmen und erneut und etwas langsamer in das Schloss stecken. Schlüssel immer vorsichtig und langsam in die Schlüsselnut stecken. Die elektrische Energie wird für Schließvorgänge erhalten, wenn der Schlüssel ins Schloss gesteckt wird. Bei einer zu schnellen Bewegung bleibt das Schloss verriegelt. Den Schlüssel nicht mit Gewalt ins Schloss stecken und nicht verbiegen. Der Kontaktdraht am Metallteil des Schlüssels muss sauber und glatt sein. Wenn der Kontaktdraht schmutzig ist, mit einem weichen Lappen säubern. Schlüssel ersetzen, Wenn der Kontaktdraht beschädigt ist. Meiden Sie längere Schlüssellagerung an Magnetfeldern - es zerstört die Programmierung des Schlüssels.

Achtung

Den iLOQ-Schlüssel ausschließlich zu den in dieser Bedienungsanweisung aufgeführten Zwecken verwenden. Wenn der iLOQ- Schlüssel zu anderen Zwecken verwendet wird, kann er beschädigt werden und nicht mehr funktionieren. Der Schlüssel bleibt Eigentum der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard und muss bei Verlust bzw. Schaden ersetzt werden.

Die Kosten von 30 € trägt der Verursacher.

Bei Verlust des Schlüssels ist umgehend der Schlüsselerantwortliche Herr Streicher Bauamt Karlsdorf-Neuthard, Amalienstraße 2a - Büro EG am Foyer über Tel. 07251 443 218 oder kurt.streicher@karlsdorf-neuthard.de zu informieren.

Angehängte Dateien:

Eindeutige ID: #1044

Verfasser: Patric Paulus

Letzte Änderung: 2024-11-15 19:23